

10 CONSEILS POUR SÉCURISER VOS OBJETS CONNECTÉS

1

Avant l'achat, renseignez-vous sur la sécurité de l'objet connecté



6

Éteignez vos objets lorsque vous ne les utilisez pas



2

Modifiez les mots de passes par défaut



7

Mettez à jour les appareils raccordés à vos objets connectés



3

Mettez à jour sans tarder vos objets connectés et leurs applications



8

Sécurisez votre connexion Wi-fi



4

Protégez vos informations personnelles



9

Limitez l'accès de vos objets connectés aux autres appareils



5

Contrôlez les paramètres de sécurité de vos objets et de leurs applications



10

Supprimez vos données et réinitialisez votre objet lorsque vous ne vous en servez plus



DISPOSITIF NATIONAL CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR

SES MISSIONS

- 1 ASSISTANCE AUX VICTIMES
D'ACTES DE CYBERMALVEILLANCE** 
- 2 INFORMATION ET SENSIBILISATION
SUR LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE** 
- 3 OBSERVATION ET ANTICIPATION
DU RISQUE NUMÉRIQUE** 

QUI EST CONCERNÉ ?



RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
www.cybermalveillance.gouv.fr

